



Montageanleitung für EILX® | Zurrpunkt-Set 2 Stk.




Inhaltsverzeichnis

1. Empfohlene Werkzeuge (Seite 3)
2. Teileliste mit Bildern (Seite 4)
3. Montageanleitung (Seiten 6-17)
4. Haftungsausschluss & Reinigung (Seite 18)
5. Garantie & Kontaktinformationen (Seite 19)
6. Nutzungsrechte und Quellen (Seite 20)




Pneumatisch-hydraulische Blindnietpistole


ODER





10mm
Spiralbohrer




16 mm für M10-Muttern &
10 mm für M6-Muttern




4mm für M6
Halbrundkopf-
schraube





x2




x2




x2




M6x16 x6




M6 x6



M10 x4



M6 x6




6,4x15 x6




- **Die folgenden Arbeitsschritte dürfen nur von Fachpersonal durchgeführt werden! Wenden Sie sich an eine Werkstatt oder einen Händler.**
- **Eine eigenständige Montage führt automatisch zum Verlust von Garantie- oder Gewährleistungsansprüchen!**
- **Beachten Sie, dass verschiedene Zubehörteile die möglichen Kombinationen des Zurrpunkt-Sets beeinflussen können.**

Falten Sie den Anhänger zusammen




2



x1

Wählen Sie die gewünschte Montageposition
(Beispiel für einen zu vernietenden Zurrbügel)




Achtung!

Der Zurrbügel kann an jeder
3-Loch-Kombination montiert
werden.


3

6,4x15 x3


Vernieten Sie den Winkel mit dem Rohr




Bohren Sie die Bohrungen für den Zurrbügel



5





x1




x1

Setzen Sie den Zurrbügel und
die Rückholfeder ein



6




M10 x2

Ziehen Sie die Rückholfeder fest


Achtung!




Ziehen Sie die Muttern vorsichtig an, sodass die Rückholfeder beweglich bleibt!



M10



7




x1


Wählen Sie die gewünschte Montageposition
(Beispiel für einen zu verschraubenden Zurrbügel)

Achtung!


Der Zurrbügel kann an jeder
3-Loch-Kombination montiert
werden.



8



M6x16 x3



M6 x3




M6 x3

Verschrauben Sie den Winkel
mit dem Rohr




M6x16





M6


M6




Bohren Sie die Bohrungen für den Zurrbügel



10





x1




x1

Setzen Sie den Zurrbügel und
die Rückholfeder ein



11



M10 x2


Ziehen Sie die Rückholfeder fest

Achtung!




Ziehen Sie die Muttern vorsichtig an, sodass die Rückholfeder beweglich bleibt!

M10



Zurrgpunkt-Set montiert



Haftungsausschluss

- Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße oder zweckfremde Nutzung oder fehlerhafte Montage entstehen.
- Diese Haftungsbeschränkung gilt sowohl für Sachschäden als auch für Personenschäden sowie für Folgeschäden und entgangenen Gewinn, die direkt oder indirekt aus der Nutzung resultieren.
- Der Hersteller haftet nicht für Schäden durch unsachgemäße Wartung.
- Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch Änderungen oder Umbauten am Produkt entstehen.

Reinigung

- Reinigen Sie die Teile regelmäßig mit mildem Reinigungsmittel und Wasser.
- Verwenden Sie keine scheuernden Bürsten oder aggressiven Chemikalien.
- Trocknen Sie alle Teile nach der Reinigung mit einem weichen Tuch.
- Überprüfen Sie regelmäßig den festen Sitz und die Sauberkeit von Schrauben, Muttern und Nieten.
- Achten Sie auf Risse oder Beschädigungen.
- Regelmäßige Pflege verlängert die Lebensdauer der gesamten Montage.

Garantie & Kontaktinformationen



Für dieses Produkt wird eine Garantie auf Material- und Herstellungsfehler gewährt. Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch unsachgemäße Nutzung, Abnutzung oder nicht vorschriftsmäßige Montage entstehen.
Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an den Händler oder den Hersteller.



EILX GmbH
Max-Eyth-Straße 21
D-74354 Besigheim
Deutschland



Weitere Infos unter:

www.eilx.com
Tel.: +49 7143 763 848-0
E-Mail: info@eilx.com

Nutzungsrechte und Quellen

- Diese Anleitung sowie die darin enthaltenen Bilder und Materialien sind ausschließlich für Kunden bestimmt, die unser Produkt erworben haben.
- Eine Vervielfältigung, Weitergabe oder öffentliche Veröffentlichung ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung nicht gestattet.
- In dieser Anleitung wurde Material von folgenden Quellen verwendet:
 - Würth ([Würth](#)) – © Adolf Würth GmbH & Co. KG
 - Bossard Group ([Bossard](#)) – CC BY-ND 4.0 Bossard AG / CADENAS GmbH
 - TraceParts ([TraceParts](#)) – © TraceParts S.A.S. 2025 (RS Components / Facom)
 - GrabCAD ([GrabCAD](#)) – © 2025 Stratasys Inc.
 - Flaticon ([Flaticon](#)) – © 2010-2025 Freepik Company S.L.
 - GESIPA ([GESIPA](#)) – © 2026 SFS Group Germany GmbH
- Die genannten Unternehmen sind Eigentümer der jeweiligen Bilder und Materialien und behalten alle Rechte daran.